EVM-IMX8MM Ubuntu18.04 开发手册

历史版本

版本号	描述	时间	
V1.0	初始版本	2020.03.24	

硬件版本

本手册适合于以下型号的核心板:

Core-IMX8MM



1、	软件简介	3
2、	Ubuntu18.04 文件系统移植	4
3、	添加桌面管理相关的软件	7
4、	系统更新	8
5、	附录、 技术支持及售后	10
	技术支持	10
	售后服务	10

1、软件简介

这里我们用ubuntu18.04base来做移植,桌面系统采用xfce4。

参考链接如下:

ubuntu: https://ubuntu.com/ xfce4: https://xfce.org/

移植 ubuntu 主要是更新 rootfs, UBOOT、KERNEL 等其他固件没有变化,使用和 Yocto+Linux 是相同的源码和固件。

功能	文件	
ubuntu18.04 base	ubuntu-base-18.04-base-arm64.tar.gz	
启动管理	xinit	
桌面系统	xfce4	
网络管理	network-manager + network-manager-gnome	
音频管理	pulseaudio	
视频播放器	vlc	
浏览器	chromium-browser chromium-browser-l10n	

• 发布的 Ubuntu18.04 说明:

用户名	密码	说明
alex	alex	普通用户
root	123456	root用户

2、Ubuntu18.04 文件系统移植

• 1. 下载 ubuntu base

\$mkddir ubuntu_18.04_imx8mm_rootfs

\$wgethttp://cdimage.ubuntu.com/ubuntu-base/releases/18.04/release/ubuntu-base-18.04-base-arm64.tar.gz
\$tar-xvf ubuntu-base-18.04-base-arm64.tar.gz-C ./ubuntu_18.04_imx8mm_rootfs

• 2.安装模拟器,准备 qemu文件

\$sudo apt-get install qemu-user-static \$sudo cp/usr/bin/qemu-aarch64-static./ubuntu_18.04_imx8mm_rootfs/usr/bin/

• 3.修改软件源

 $\\sed-i's/ports\.ubuntu\.com/mirrors\.tuna\.tsinghua\.edu\.cn/g'\ ubuntu_18.04_imx8mm_rootfs/etc/apt/so\ urces.list$

\$echo "nameserver 8.8.8.8">./ubuntu_18.04_imx8mm_rootfs/etc/resolv.conf

• 4. 切换到 ubuntu rootfs 使用一个脚本: mount.sh

mount.sh:

```
$cat mount.sh
#!/bin/bash mnt ()
{
echo "MOUNTING"
sudo mount -t proc /proc ${2}proc sudo mount -t sysfs /sys ${2}sys sudo mount -o bind /dev ${2}dev
sudo mount -o bind /dev/pts ${2}dev/pts sudo chroot ${2}
}
umnt ()
{
echo "UNMOUNTING"
sudo umount ${2}proc sudo umount ${2}sys sudo umount ${2}dev/pts sudo umount ${2}dev
}
if [ "$1" = "-m" ] && [ -n "$2" ]; then
mnt $1 $2
echo "mnt -m pwd"
elif [ "$1" = "-u" ] && [ -n "$2" ]; then
umnt $1 $2
echo "mnt -u pwd" else
echo ""
echo "Either 1'st, 2'nd or bothparameters were missing" echo ""
echo "1'st parameter can be one ofthese: -m(mount) OR -u(umount)"
```

```
echo "2'nd parameter is the full pathof rootfs directory(with trailing '/
echo ""
echo "For example: ch-mount -m/media/sdcard/" echo ""
echo 1st parameter : ${1} echo 2nd parameter : ${2}
fi
```

挂载 rootfs:

\$chmod a+x mount.sh

\$sudo ./mount.sh -m ./ubuntu_18.04_imx8mm_rootfs MOUNTING

root@ubuntu:/#

看到用户名切换到了 root 则成功了。

卸载方法:

\$sudo./mount.sh -u ./ubuntu_18.04_imx8mm_rootfs

• 5.安装基础包 注意,上面一步切换后到 root 后,此时安装更新基础软件包是更多到 ubuntu_18.04_imx8mm_rootfs 中。

# a	ntu	ndate
n u	ριμ	puace

apt install sudo

- # apt install language-pack-en-base
- # apt install vim
- # apt install ssh
- # apt install net-tools
- # apt install ethtool
- # apt install ifupdown
- # apt install iputils-ping
- # apt install rsyslog
- # apt install htop

设置 root 密码:

passwd

设置串口:

systemctl enable getty@ttymxc1.service

修改 hostname

echo Core-IMX8MM>/etc/hostname

退出:

exit

卸载:

• 6. 打包 rootfs 压缩为 tar 包。

\$ cd ./ubuntu_18.04_imx8mm_rootfs

\$ sudo tar zxvf ../ubuntu_18.04_imx8mm_rootfs.tar.gz

在 Linux PC 下将 ubuntu_18.04_imx8mm_rootfs.tar.gz 制作成 ext4文件,用于烧写系统到 eMMC。

制作一个 3.8G大小的 EXT4 空文件(u) ,由于安装的软件较多时,文件系统会很大,所以此次设则为 3.8G大小,用户可以 根据情况自行更改。

\$ dd if=/dev/zero of=ubuntu18_rootfs.ext4 bs=1297M count=3

将新建的 ubuntu18_rootfs.ext4文件格式化为 ext4 格式

\$ sudo mkfs.ext4 ubuntu18_rootfs.ext4

将 ubuntu18_rootfs.ext4文件挂载到临时目录 rootfs_tmp,并拷贝文件系统

\$ mkdir -p rootfs_tmp	
\$ sudo mount -o loop ubuntu18_rootfs.ext4 ./rootfs_tmp	
\$ sudo tar xvf ubuntu_18.04_imx8mm_rootfs.tar.gz -C	./rootfs_tm

拷贝完后,卸载挂载的 ubuntu18_rootfs.ext4文件,即完成了文件系统的制作:

\$ sudo umount ./rootfs_tmp

ubuntu18_rootfs.ext4 就是可以用于下载的 sd

至此我基本的 ubuntu18.04文件系统已经完成,我们可以将其替换到开发板上。

• 如下图,此时串口可以看到文件系统已经是 ubuntu18.04 。



图 2-1 ubuntu18.04 启动

3、添加桌面管理相关的软件

注意:下面的操作均在开发板上执行

• 1. 添加 log, 用户调试 ubuntu

#touch/var/log/rsyslog
#chown syslog:adm /var/log/rsyslog
#chmod 666 /var/log/rsyslog
#systemctl unmask rsyslog
#systemctl enable rsyslog

• 2.安装桌面

#apt-get install xinit #apt-get install xfce4

• 3.安装网络和语言包支持

#apt-get install synaptic #apt-get install network-manager #apt-get install language-pack-zh-hant language-pack-zh-hans #apt-get install rfkill #apt install -y --force-yes --no-install-recommends fonts-wqy-microhei #apt install -y --force-yes --no-install-recommends ttf-wqy-zenhei

• 4. 安装浏览器 chrome

apt-get install chromium-browser chromium-browser-l10n

• 5.安装桌面网络管理

apt-get install network-manager-gnome

重启桌面右上角出现网络管理的图标。 但是此时还不能

控制 eth0,还处于 unmanaged 状态。

#touch/etc/NetworkManager/conf.d/10-globally-managed-devices.conf
#rm/etc/network/interfaces.d/eth0

• 6.安装 cheese

#apt install cheese

• 7.安装 gst

#apt-getinstalllibgstreamer1.0-0gstreamer1.0-plugins-basegstreamer1.0-plugins-goodgstreamer1.0-plugins-badgstreamer1.0-pluginsuglygstreamer1.0-libavgstreamer1.0-docgstreamer1.0-tools 至此基本的软件已经基本安装完成,用户可以自行修改其他相关的配置。 完成了系统配置后用户可以参考第二章节重新 打包 rootfs 为 ext4 格式用于下载到 emmc。

4、系统更新

Core-IMX8MM 系列开发板提供了两种更新 Linux 系统的方法,USB 更新和 SD 卡更新。调试时 建议使用 SD 卡,比较方便快捷。

拨码开关设置说明:

说明: 跳线帽短接为 1

断开为 0

JP0	JP1	说明
1	1	USB下载模式
0	0	EMMC 启动 / TF 卡启动

表 1 设置 USB 烧录模式或启动模式设置

表 2 设置 EMMC 或 TF 启动

JP0	JP1	JP4	JP10	JP11	JP12	JP13	模式
0	0	0	0	0	0	0	EMMC 启动
0	0	1	1	1	1	1	TF 卡启动

1、USB 更新:

将芯片找切换至Download 模式,使用NXP UUU工具烧写文件到板载的 Flash 内。

- 1.1 将板子 usb typec 接口与 PC 连接;
- 1.2 使用跳线帽短接 JP1 和 JP0;
- 1.3 PC 打开 cmd 命令提示符进入到固件目录,如下
 - 1.3.1 输入 cmd 打开, 然后输入盘符 d: 进入 d 盘目录

1.3.2 输入具体路径 D:\TW\L4.14.98_2.0.0_ga_images_MX8MMEVK>

1.4 输入 uuu.exe uuu.auto 执行烧写,等待烧写完成;

D:\TW\L4.14.98_2.0.0_ga_images_MX8MMEVK>uuu.exe uuu.auto

- 2、SD 卡启动:
 - 1. 制作 TF 卡烧写镜像 Core-IMX8MM-Update-System.rootfs.sdcard.img
 - 将此文件写入TF 卡window 下:使用win32disk工具将其写入TF 卡。(window 下) linux: \$dd if=Core-IMX8MM-Update- System.rootfs.sdcard.img of=/dev/sdx conv=fsync
 - 3. 设则 TF 卡启动,串口输出打印信息;

3、SD卡启动时单独更新内核或者设备树

1.将 SD 卡插入 pc,可以看到目录下仅有 Image 和 fsl-imx8mm-evk.dtb,直接替换即可。

5、 附录、 技术支持及售后

技术支持

> 基础技术支持

1.获取本公司产品的软、硬件开发资料
 2.使用本公司产品过程中遇到的问题
 3.协助搭建编译环境与编译执行提供的源代码
 4.本公司产品的故障判断及售后维修服务

5.ODM 项目方案实现及其售后技术支持

增值技术支持

1.BSP 包及相关驱动代码的分析说明

- 2.用户应用程序开发的软硬件问题
- 3.用户自行裁减、编译运行嵌入式操作系统遇到的问题
- 4.用户对操作系统或驱动进行移植遇到的问题
- 技术支持联系方式

1.技术热线: 020-32167606

2.技术邮箱: support@iot-tw.com

3.工作时间:8:30-12:00、13:30-18:00

- 4.周一至周五(节假日除外)
- 5.邮件时间: 在技术支持范围的问题收到后, 24 小时内给予回复

售后服务

1 保修条例

本公司自产品出售之日起,提供终身的产品维护服务,对于在保修期内的故障产品和超过保修期限的产品,我们提供有偿 维修服务,在客户确认接受产品的维修费用后,安排进行产品的维护

2 维修周期

- ◇ 常规故障维修周期为 7 个工作日(不含运输时间);
- ♦ 特殊故障另行确认维修周期。
- 3 维修费用
 - ♦ 在保修期内的产品,产品自身问题,我司无偿进行维修;
 - ◇ 由于使用不当造成产品损坏,不符合保修条件的维修产品,在可修复的情况下,收取原件材料费,不收取维修服务费用;
 - ◇ 超过保修期限的维修产品,根据实际的损坏程度确定收取原件材料费和维修服务费。
- 4 运输费用
 - ♦ 属于保修期内产品的正常问题,返修产品运输费用由客户承担,返还的运输费用由我司承担;
 - ♦ 属于人为损坏的产品,来回运费均由客户承担。
- 5 送修地址
 - ◇ 地址:广州市增城区新塘中美国际大厦 9 楼 S04 生产部
 - ◆ 联系人:生产部
 - ◇ 电话: 020-3216 7606
 - ◇ 邮编: 511300
 - ◇ 须 知:请注意快递运输暴力;要妥善包装,建议使用顺丰或京东;如无特殊情况,不接收任何到付件。